# onetelip

# Manual de configuración de tu adaptador Linksys PAP2T con el servicio de Netelip

Este manual explica como configurar la línea 2 de tu adaptador Linksys PAP2T y conectarla al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.

## Paso 1

Tras conectar el cable del router e insertar el cable del teléfono en su línea 2. Compruebe que la luz de encendido y de Internet, están encendidas.

#### Paso 2

Obtenga la dirección IP de su línea 2. Para ello, marque con su teléfono \*\*\*\*110#. Una locución en inglés le dirá la dirección.

Inserte dicha IP en su navegador de la siguiente forma: http://192.168.XXXXX

De esta forma, accederá a su aparato PAP2, pudiendo ya configurarlo.

Linksys PAP2 Update Co... 🔯

## Paso 3

En un primer momento, aparecerá una ventana que le redireccionará al panel de su aparato Linksys.

PAP2 is updating your configuration. Unit may reset. You will be redirected to the configuration page in 5 seconds. If not, you can click <u>HERE</u> to return to the configuration page

Espere unos segundos, mientras se abre en su navegador en una pestaña aparte.



# o netelip

### Paso 4

Acceda a Line 2 y cumplimente los siguiente campos:

NAT MAPPING ENABLE:YES NAT KEEP ALIVE: YES SIP PORT: 5061 (en su línea 1 aparecerá 5060) PROXY: sip.netelip.com PASSWORD: Su contraseña SIP USER ID: Su usuario SIP

Básicamente, compruebe que los campos cumplimentados en Linea 2, sean los mismos que ya existan en Linea 1.

\*Si estás configurando una extensión de tu centralita, recuerda que debes introducir como servidor proxy: **vpbx.netelip.com** 

Voice	info System S	ap Provisioning Re	gional Line 1 Line 2	User 1 User 2	
	9	Advanced View	(switch to basis view)		UserLo
	(				
	Line Enable:	yes M			
coming Audio Server					
(CIAC)	CAC Foother		SAS DLG Refresh	36	
	SAS Mound PTP	410 (S)	and a	30	
	Sink				
NAT Settings					
	NAT Mapping Enable:	Lan M	NAT Keep Alve	ine w	
	MET Home Aller Mart	Reother	NOT NOW Allow Desit	tenov	
Notwork Settings	territorit contractor	anonri	test may raise and	armen	
Hernerk sennigs	SP TOSTORSAN				
	Value	0x68	Network Jäter Lovell	high 💌	
	RTP TOSID#Serv Volum	Ox86			
SIP Settings					
	SP But	5003	SP (DORF) Evolution	100 M	
	EXT SP Port		Auth Resurc Report	wate of	
	SR Dehus Orthop		RTPLantter	0	
	Restrict Source P	no. V	and the suggest		
Call Feature Settings		And And Addition			
	SIP Port	5060	SP 100REL Enable:	no M	
	EXT SIP Port:		Auth Resync-Reboot	yes 💌	
	SIP Debug Option	none	RTP Log Intvit	0	
	Restrict Source IP.	rio 💌			
Call Feature Settings	and the second				
	Bind Atr-Wor Enable:	no 💌	MOH Server:		
	X fer When Hangup	100.0			
	Conf	(Per inter			
Toxy and Registration		F		(100 CON)	
	Pattory	rip.metelip.com	Lise Outbound Proxy.	no M	
	Outbound Prexy:		Dialog:	yes M	
	Register:	yes 💌	Make Call Without	80 M	
	Register Expires.	80	Ans Call Without Reg	no M	
	Line DNS SRV		ENS SRV Auto	10 M	
	Press Fallen and Bank	2000	Prefix:	And and a second s	
	PROXY Pallback INIVE	1000	voice Mail Server.		
subscriber information			12-22		
	Display Heme		User D:		
	Persword		Use Auth ID:	86 M	
	Auth ID:				
	Mini Certificate:				

Su teléfono ya está preparado para poder hacer y recibir llamadas con **netelip**, a través de un segundo terminal en su adaptador.

Disfrute del servicio de **netelip**.